

GUIA DE PROGRAMAÇÃO ESPIRIT

SOFTWARE VERSÃO 3.10

RESET DA CENTRAL

O Código do instalador deve estar destrancado (endereço 058: qualquer valor diferente de 147)

Para Resetar

- Remova a bateria e desligue a força AC
- Coloque o jumper nos pinos “reset jumper”
- Conecte a bateria e o AC
- Espere 10 segundos
- Remova o Jumper

INDICADOR DE PROBLEMAS			
TECLA “LIG” =			
[1]	SEM BATERIA / CARGA BAIXA	[7]	FALHA DE COMUNICAÇÃO
[2]	FALHA DE FORÇA	[8]	PERDA DE RELÓGIO
[4]	SIRENE DESCONECTADA	[9]	FALHA DE TAMPER OU FIAÇÃO
[5]	CORRENTE MÁX. NA SIRENE	[10]	FALHA DE LINHA TELEFONICA
[6]	CORRENTE AUX. MAX.	[11]	FALHA NA ZONA DE FOGO

Os códigos instalador e mestre serão restabelecidos de acordo com programação de fábrica e todos os códigos de usuários serão apagados. Os valores programados nos endereços 008 – 043, 062 – 126 e 300 – 527 serão apagados. Os valores programados em qualquer outro campo não serão resetados.

PROGRAMAÇÃO HEXA:

Todos os dígitos de 0 a F são válidos. Valores são programados em cada locação de memória entre os endereços 000 - 043 e endereços 300 – 527

1. Pressione [Enter] + código do instalador
2. [Enter] irá piscar indicando que está no modo de programação
3. Digite os 3 dígitos do endereço a ser programado
4. O valor atual será mostrado no teclado
5. Entre com os dados de 2 dígitos
6. Repita o passo 3 em diante para programar o próximo endereço

Para sair do modo de programação pressione [Clear].

PROGRAMAÇÃO RÁPIDA POR SEÇÃO

Pode ser usada para programar as seções 00 – 67. (endereços de 000 – 043 e 300 – 527).

Pressione [Enter], código do instalador, e a tecla [7]. As teclas [2nd] e [Enter] irão piscar alternadamente. Digite o número da seção, mais os 8 dígitos que serão programados nesta seção, será emitido um beep de confirmação. Os dados serão salvos automaticamente e o software avança para a próxima seção.

Para sair de programação pressione [Clear]

CÓDIGO DO INSTALADOR: (ENDEREÇOS 000, 001, 002) SEÇÃO 00

Possui acesso total a toda programação, exceto códigos de acesso. (endereço 127-299), nenhum acesso a arme e desarme. Pode ser usado para modificar código do instalador. Use somente teclas numéricas de [1] a [10] (tecla [10] = 0)

CENTRAL	CÓDIGO INSTALADOR
728EX	727272
738EX	737373
738	383838
748	484848

OPÇÕES DE ATENDIMENTO DO PAINEL: (ENDEREÇO 003) SEÇÃO 00

Primeiro dígito desabilita a função “enganar secretária eletrônica” (tecla [2nd] ou tecla [1], ou determina o tempo entre a primeira e a segunda chamada (**veja tabela**). O segundo dígito determina o número de chamadas antes do painel atender. Se for digitado [2nd] [2nd] o painel não atenderá (o valor padrão de fábrica é [2nd] [8]).

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
00	__/_	Código do instalador (1º, 2º dígito)	000
	__/_	Código do instalador (3º, 4º dígito)	001
	__/_	Código do instalador (5º, 6º dígito)	002
	__/_	Opções de atendimento do painel	003

→ Número de toques (máx. 15)

ENGANAR SECRETÁRIA ELETRÔNICA			
[2 nd] /[1]	DESABILITA	[5]	40 SEGUNDOS
[2]	16 SEGUNDOS	[6]	48 SEGUNDOS
[3]	24 SEGUNDOS	[7]	56 SEGUNDOS
[4]	32 SEGUNDOS	[8] a [F]	60SEGUNDOS

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
01	__/_	Identificador do Painel (1º, 2º dígito)	004
	__/_	Identificador do Painel (3º, 4º dígito)	005
	__/_	Senha do PC (1º, 2º dígito)	006
	__/_	Senha do PC (3º, 4º dígito)	007

NÚMEROS TELEFÔNICOS E CONTAS

Se desejar somente um número telefônico, programe o mesmo para telefone 1 e 2.

[10] = NUMERO “0”

[11] = *

[12] = #

[BYP] = MUDA DE PULSO PARA TOM ENQUANTO DISCA

[MEM] = PAUSA DE 4 SEGUNDOS

[TRBL] = FINAL DO NÚMERO (MENOR QUE 16 DÍGITOS)

NÚMERO TELEFÔNICO DO COMPUTADOR

SEÇÃO	SEÇÃO
02 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	03 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 1

SEÇÃO	SEÇÃO
04 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	05 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

TELEFONE DA CENTRAL DE MONITORAMENTO 2

SEÇÃO	SEÇÃO
06 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	07 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16

NÚMERO DA CONTA DO ASSINANTE “A” E “B”

SEÇÃO	SEÇÃO
08 <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
1 2 3 4	5 6 7 8
A	B

SE A CONTA POSSUIR APENAS 3 DÍGITOS DIGITE PRIMEIRO [2ND]

SE APENAS UM NUMERO DE CONTA É REQUERIDO, O MESMO DEVE SER REPETIDO NAS CONTAS “A” E “B”.

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
	[2 ND] / [2 ND]	Uso futuro	036
	[2 ND] / _	1º dígito: deve ser [2 ND]	037
09	_ / _	2º dígito: correção de tempo (veja tabela)	
		1º dígito: formato de comunicação telefone 1	038
	_ / _	2º dígito: formato de comunicação telefone 2	
		1º dígito: tipo do PGM 1	039
		2º dígito: tipo do PGM 2	
10	_ / _	PGM 1	040
	_ / _	PGM 2	041
	_ / _	PGM mask 1	042
	_ / _	PGM mask 2	043

FORMATOS DE COMUNICAÇÃO			
[2ND]	ADEMCO SLOW (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)	[6]	RADIONICS COM PARIDADE (1400Hz, 40BPS)
[1]	(1400Hz, 1800Hz, 10BPS)	[7]	RADIONICS COM PARIDADE (2300Hz, 40BPS)
[2]	SILENT KNIGHT FAST (1400Hz, 1900Hz, 20BPS)	[8]	ADEMCO EXPRESS
[3]	SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)	[9]	ADEMCO CONTACT ID (CÓDIGOS PROGRAMÁVEIS)
[4]	RADIONICS (40BPS COM HANDSHAKE DE 1400Hz)	[10]	ADEMCO CONTACT ID (TODOS OS CÓDIGOS)
[5]	RADIONICS (40BPS COM HANDSHAKE DE 2300Hz)	[TRBL]	DTMF SEM HANDSHAKE (DISCAGEM PESSOAL)

CÓDIGOS DE REPORTE:

Todos os dígitos de [1] a [F] são válidos. Para reportar apenas um dígito, digite [2nd] seguido do código desejado.

CÓDIGOS DE ARME

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO	SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
11	_ / _	Auto / Espload	300	18	_ / _	Cód. Usuário 27	328
	_ / _	Mestre	301		_ / _	Cód. Usuário 28	329
	_ / _	Cód. Usuário 1	302		_ / _	Cód. Usuário 29	330
	_ / _	Cód. Usuário 2	303		_ / _	Cód. Usuário 30	331
12	_ / _	Cód. Usuário 3	304	19	_ / _	Cód. Usuário 31	332
	_ / _	Cód. Usuário 4	305		_ / _	Cód. Usuário 32	333
	_ / _	Cód. Usuário 5	306		_ / _	Cód. Usuário 33	334
	_ / _	Cód. Usuário 6	307		_ / _	Cód. Usuário 34	335
13	_ / _	Cód. Usuário 7	308	20	_ / _	Cód. Usuário 35	336
	_ / _	Cód. Usuário 8	309		_ / _	Cód. Usuário 36	337
	_ / _	Cód. Usuário 9	310		_ / _	Cód. Usuário 37	338
	_ / _	Cód. Usuário 10	311		_ / _	Cód. Usuário 38	339
14	_ / _	Cód. Usuário 11	312	21	_ / _	Cód. Usuário 39	340
	_ / _	Cód. Usuário 12	313		_ / _	Cód. Usuário 40	341
	_ / _	Cód. Usuário 13	314		_ / _	Cód. Usuário 41	342
	_ / _	Cód. Usuário 14	315		_ / _	Cód. Usuário 42	343
15	_ / _	Cód. Usuário 15	316	22	_ / _	Cód. Usuário 43	344
	_ / _	Cód. Usuário 16	317		_ / _	Cód. Usuário 44	345
	_ / _	Cód. Usuário 17	318		_ / _	Cód. Usuário 45	346
	_ / _	Cód. Usuário 18	319		_ / _	Cód. Usuário 46	347
16	_ / _	Cód. Usuário 19	320	23	_ / _	Cód. Usuário 47	348
	_ / _	Cód. Usuário 20	321		_ / _	Cód. Usuário 48	349
	_ / _	Cód. Usuário 21	322				
	_ / _	Cód. Usuário 22	323				(Coação)
17	_ / _	Cód. Usuário 23	324				
	_ / _	Cód. Usuário 24	325				
	_ / _	Cód. Usuário 25	326				
	_ / _	Cód. Usuário 26	327				

CÓDIGOS DESARME

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
23	/ /	Esplod	350
	/ /	Master	351
24	/ /	Cód. Usuário 1	352
	/ /	Cód. Usuário 2	353
	/ /	Cód. Usuário 3	354
	/ /	Cód. Usuário 4	355
25	/ /	Cód. Usuário 5	356
	/ /	Cód. Usuário 6	357
	/ /	Cód. Usuário 7	358
	/ /	Cód. Usuário 8	359
26	/ /	Cód. Usuário 9	360
	/ /	Cód. Usuário 10	361
	/ /	Cód. Usuário 11	362
	/ /	Cód. Usuário 12	363
27	/ /	Cód. Usuário 13	364
	/ /	Cód. Usuário 14	365
	/ /	Cód. Usuário 15	366
	/ /	Cód. Usuário 16	367
28	/ /	Cód. Usuário 17	368
	/ /	Cód. Usuário 18	369
	/ /	Cód. Usuário 19	370
	/ /	Cód. Usuário 20	371
29	/ /	Cód. Usuário 21	372
	/ /	Cód. Usuário 22	373
	/ /	Cód. Usuário 23	374
	/ /	Cód. Usuário 24	375
30	/ /	Cód. Usuário 25	376
	/ /	Cód. Usuário 26	377
	/ /	Cód. Usuário 27	378
	/ /	Cód. Usuário 28	379
31	/ /	Cód. Usuário 29	380
	/ /	Cód. Usuário 30	381
	/ /	Cód. Usuário 31	382
	/ /	Cód. Usuário 32	383
32	/ /	Cód. Usuário 33	384
	/ /	Cód. Usuário 34	385
	/ /	Cód. Usuário 35	386
	/ /	Cód. Usuário 36	387
33	/ /	Cód. Usuário 37	388
	/ /	Cód. Usuário 38	389
	/ /	Cód. Usuário 39	390
	/ /	Cód. Usuário 40	391
34	/ /	Cód. Usuário 41	392
	/ /	Cód. Usuário 42	393
	/ /	Cód. Usuário 43	394
	/ /	Cód. Usuário 44	395
35	/ /	Cód. Usuário 45	396
	/ /	Cód. Usuário 46	397
	/ /	Cód. Usuário 47	398
	/ /	Cód. Usuário 48 (Coação)	399

CÓDIGOS DE ALARMES ZONAS 1 A 12

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
36	/ /	Zona 1	400
	/ /	Zona 2	401
	/ /	Zona 3	402
	/ /	Zona 4	403

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
37	/ /	Zona 5	404
	/ /	Zona 6	405
	/ /	Zona 7	406
	/ /	Zona 8	407
38	/ /	Zona 9	408
	/ /	Zona 10	409
	/ /	Zona 11	410
	/ /	Zona 12	411

CÓDIGOS DE ALARMES ZONAS 13 A 24

39	/ /	Zona 13	412
	/ /	Zona 14	413
	/ /	Zona 15	414
	/ /	Zona 16	415
40	/ /	Zona 17	416
	/ /	Zona 18	417
	/ /	Zona 19	418
	/ /	Zona 20	419
41	/ /	Zona 21	420
	/ /	Zona 22	421
	/ /	Zona 23	422
	/ /	Zona 24	423

CÓDIGOS DE RESTAURAÇÃO DE ALARMES

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
42	/ /	Zona 1	424
	/ /	Zona 2	425
	/ /	Zona 3	426
	/ /	Zona 4	427
43	/ /	Zona 5	428
	/ /	Zona 6	429
	/ /	Zona 7	430
	/ /	Zona 8	431
44	/ /	Zona 9	432
	/ /	Zona 10	433
	/ /	Zona 11	434
	/ /	Zona 12	435
45	/ /	Zona 13	436
	/ /	Zona 14	437
	/ /	Zona 15	438
	/ /	Zona 16	439
46	/ /	Zona 17	440
	/ /	Zona 18	441
	/ /	Zona 19	442
	/ /	Zona 20	443
47	/ /	Zona 21	444
	/ /	Zona 22	445
	/ /	Zona 23	446
	/ /	Zona 24	447

CÓDIGOS DE ANULAÇÃO DE ALARMES

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
48	/_/_	Zona 1	448
	/_/_	Zona 2	449
	/_/_	Zona 3	450
	/_/_	Zona 4	451
49	/_/_	Zona 5	452
	/_/_	Zona 6	453
	/_/_	Zona 7	454
	/_/_	Zona 8	455
50	/_/_	Zona 9	456
	/_/_	Zona 10	457
	/_/_	Zona 11	458
	/_/_	Zona 12	459
51	/_/_	Zona 13	460
	/_/_	Zona 14	461
	/_/_	Zona 15	462
	/_/_	Zona 16	463
52	/_/_	Zona 17	464
	/_/_	Zona 18	465
	/_/_	Zona 19	466
	/_/_	Zona 20	467
53	/_/_	Zona 21	468
	/_/_	Zona 22	469
	/_/_	Zona 23	470
	/_/_	Zona 24	471

TAMPER

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
54	/_/_	Tamper 1	472
	/_/_	Tamper 2	473
	/_/_	Tamper 3	474
	/_/_	Tamper 4	475
55	/_/_	Tamper 5	476
	/_/_	Tamper 6	477
	/_/_	Tamper 7	478
	/_/_	Tamper 8	479
56	/_/_	Tamper 9	480
	/_/_	Tamper 10	481
	/_/_	Tamper 11	482
	/_/_	Tamper 12	483
57	/_/_	Tamper 13	484
	/_/_	Tamper 14	485
	/_/_	Tamper 15	486
	/_/_	Tamper 16	487
58	/_/_	Tamper 17	488
	/_/_	Tamper 18	489
	/_/_	Tamper 19	490
	/_/_	Tamper 20	491
59	/_/_	Tamper 21	492
	/_/_	Tamper 22	493
	/_/_	Tamper 23	494
	/_/_	Tamper 24	495

PROBLEMAS

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
60	/_/_	Corrente Aux. Max.	496
	/_/_	Sirene Desconectada	497
	/_/_	Corrente Máxima	498
	/_/_	Bateria Desconectada	498
	/_/_	Tensão Baixa	499
61	/_/_	Falha de AC	499
	/_/_	Problema Zona Fogo	500
	/_/_	Perda do Relógio	501
	[2 nd]/[2 nd]	Bateria Desconectada	502
[2 nd]/[2 nd]	Falha de AC	503	

RESTAURAÇÃO DE PROBLEMAS

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
62	/_/_	Corrente Aux. Max.	504
	/_/_	Sirene Desconectada	505
	/_/_	Corrente Máxima	506
	/_/_	Bateria Desconectada	506
63	/_/_	Tensão Baixa	507
	/_/_	Falha de AC	507
	/_/_	Problema Zona Fogo	508
	/_/_	Perda do Relógio	509
[2 nd]/[2 nd]	Bateria Desconectada	510	
[2 nd]/[2 nd]	Falha de AC	511	

CODIGOS ESPECIAS

SEÇÃO	DADOS	DESCRIÇÃO	ENDEREÇO
64	/_/_	Teste de Reporte.	512
	/_/_	Pânico 1	513
	/_/_	Pânico 2	514
	/_/_	Pânico 3	515
65	/_/_	Late to Close	516
	/_/_	Sem Movimento	517
	/_/_	Armado Parcial	518
	/_/_	Fechamento Recente	519
66	/_/_	Coação	520
	[2 nd]/[2 nd]	Uso Futuro	521
	[2 nd]/[2 nd]	Uso Futuro	522
	[2 nd]/[2 nd]	Uso Futuro	523
67	/_/_	Espload	524
	/_/_	Alteração de Progr.	525
	[2 nd]/[2 nd]	Uso Futuro	526
	[2 nd]/[2 nd]	Uso Futuro	527

PROGRAMAÇÃO POR TECLA SELECIONADA (continuação)

086:

- Veja tabela "TLM" ao lado
- Controle Remoto, armar normal
- Controle Remoto, armar total
- Call Back
- Auto Armar por Horário
- Auto Arme por não Movimento
- Discagem em Pulso
- Particionamento
- Zona / Pânico Silencioso (1:2) Pulso Europeu
- Veja Tabela "REPORTE" ao lado

N/A

- Ding Arme / Desarme
- Anulação Automática da Zona

TECLA		DES. / LIGA
<input type="checkbox"/>	[2ND]	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[1]	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[2]	<input type="checkbox"/> arme Stay/Sist. A
<input type="checkbox"/>	[3]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[4]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[5]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[6]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[7]	<input type="checkbox"/> TOM (DTMF)
<input type="checkbox"/>	[8]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[9]	<input type="checkbox"/> só transmitem
<input type="checkbox"/>	[10]	<input type="checkbox"/> (1:1,5) USA
<input type="checkbox"/>	[11]	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[12]	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[BYP]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[MEM]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[TRBL]	<input type="checkbox"/> habilita

MONITORAMENTO TELEFÔNICO (TLM)		
Endereço 086, Tecla [2ND] [1]		
Tecla		
[2ND]	[1]	
DES	DES	TLM desabilitado
DES	LIG	TLM gera problema no teclado
LIG	DES	Gera alarme, se armado
*LIG	LIG	Alarmes silenciosos tornam-se audíveis
* (endereço 086, tecla [9] deve estar desligado)		

088:

- Transmissão Automática do Buffer
- Pânico 1 (teclas [1] & [3])
- Pânico 2 (teclas [4] & [6])
- Pânico 3 (teclas [7] & [9])
- Pânico 1 Silencioso
- Pânico 2 Silencioso
- Pânico 3 Silencioso
- Tecla [10] = Arme rápido total
- Tecla [11] = Arme rápido stay (A)
- Códigos 6 dígitos
- Reconhecimento de Tamper
- Beep no tempo de saída
- Restaura Zona qdo. Sirene para Com resistor de fim de linha
- Sempre Reportar Desarme

TECLA		DES. / LIGA
<input type="checkbox"/>	[2ND]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[1]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[2]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[3]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[4]	<input type="checkbox"/> audível
<input type="checkbox"/>	[5]	<input type="checkbox"/> audível
<input type="checkbox"/>	[6]	<input type="checkbox"/> fogo
<input type="checkbox"/>	[7]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[8]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[9]	<input type="checkbox"/> 4 dígitos
<input type="checkbox"/>	[10]	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[11]	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	[12]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[BYP]	<input type="checkbox"/> zona fecha
<input type="checkbox"/>	[MEM]	<input type="checkbox"/> sem resis. EOL
<input type="checkbox"/>	[TRBL]	<input type="checkbox"/> só após alarmes

OPÇÕES DE REPORTE		
Endereço 086, Tecla [11] [12]		
Tecla		
[11]	[12]	
DES	DES	Reporte desativado
DES	LIG	Reporte regular 1,2,1,2,1,2,1,2, falha com.
LIG	DES	Reporte dividido *1,1,1,1,1,1,1,1, falha com.
		2,2,2,2,2,2,2,2, falha com.
LIG	LIG	Reporte duplo 1,1,1,1,1,1,1,1, falha com.
		2,2,2,2,2,2,2,2, falha com.
* em alarme todos reportes são para telefone # 1, até o desarme. (quando desarmado reporta para telefone # 2)		

090:

- Excluir Falha de Força no Teclado
- N/A
- Arme Automático = Arme Total
- N/A
- N/A
- N/A
- Não Permite Isolar Tamper
- N/A
- N/A
- Aviso de Problema Audível
- Código de Coação
- Supervisão de Zona Teclado 1
- Supervisão de Zona Teclado 2
- N/A
- N/A
- N/A

TECLA		DES. / LIGA
<input type="checkbox"/>	[2ND]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[1]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[2]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[3]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[4]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[5]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[6]	<input type="checkbox"/> Segue Zn. Isoladas
<input type="checkbox"/>	[7]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[8]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[9]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[10]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[11]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[12]	<input type="checkbox"/> habilita
<input type="checkbox"/>	[BYP]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[MEM]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>
<input type="checkbox"/>	[TRBL]	<input type="checkbox"/> <u>N/A</u>

FALHAS / DEFINIÇÃO DE TAMPER			
Endereço 088, Tecla [10] [11]			
	TECLA		
	[10]	[11]	
SISTEMA ARMADO			SISTEMA DESARMADO*
Alarme como definição Individual de zonas	DES	DES	Supervisão de Tamper desabilitada
Sempre gera Problema e alarme audível, ou alarme silencioso através da definição de zonas	DES	LIG	Não gera alarme, só reporta problema
	LIG	DES	Alarme Silencioso,
	LIG	LIG	e problema reportados
		**	Alarme Audível, alarme e problema reportados.
*Exceção: para zonas 24 horas, o tamper segue a definição individual da zona 24 horas			
**definição de zonas silenciosas, geram alarmes silenciosos.			

DEFINIÇÃO DE ZONAS																									
TECLA SELECIONADA	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	
092	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	094	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INTELIZONE = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
096	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	098	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SILENCIOSA = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
100	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	102	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24H / FOGO = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
104	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	106	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
INSTANTÂNEA = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
108	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	110	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SEGUIDORA = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
112	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	114	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ATRASO 2 = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
116	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	118	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ZONAS SIST. A / STAY = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	122	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ZONAS SIST. B / = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	126	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ZONAS C / ANULAÇÃO HABILITADA = ON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

TECLAS DE ACESSO À PROGRAMAÇÃO

Programando rapidamente sem entrar com números de seção ou endereço.

Para ativar esta função pressione [ENTER], seguido do código do instalador, mestre ou usuário 1.

Pressione [ENTER] ou [CLEAR] para sair.

TECLA [8] MODO TESTE: (Somente código do instalador). Em modo teste, um beep de confirmação intermitente indica que o “modo teste” está ligado, um beep longo indica que o mesmo está desligado. A sirene irá dar um sinal toda vez que a zona for aberta.

TECLA [9] AUTO ARMA: (Todos os 3 códigos). A tecla [9] piscará. Entre com 2 dígitos (00 a 23) para horas, mais 2 dígitos (00 a 59) para minutos.

TECLA [MEM] “PANEL TIME” : (Todos os 3 códigos). A tecla [MEM] piscará. Entre com 2 dígitos (00 a 23) para horas, mais 2 dígitos (00 a 59) para minutos.

TECLA [BYP] “TESTE DE REPORTAGEM” : (Todos os 3 códigos). A opção de reportar deve estar habilitada no endereço 086, teclas [11] [12]. Um valor deve ser programado no endereço 512, os números de telefone, contas também devem ser programados.

TECLA [TRBL] “CHAMA ESPLOAD VIA TELEFONE”: (Todos os 3 códigos). O identificador do Painel e o PC Password (endereço 004 – 007) e o número telefônico do computador (endereço 008 – 015) devem ser programados.

TECLA [AWAY] “RESPONDE CHAMADA DO ESPLOAD”: (Todos os 3 códigos). É usado quando a comunicação com o espload é feita utilizando-se de um adaptador ADP-1.

TECLA [STAY] “CANCELAR COMUNICAÇÃO” : (Código mestre e usuário 1). Interrompe a comunicação com o Espload. O código instalador interrompe toda a comunicação.

QUANDO EM COMUNICAÇÃO COM O ESPLOAD, É IMPOSSÍVEL ENTRAR NO MODO DE PROGRAMAÇÃO.